

## Sicherheitshinweise



### ⚠️ WARNUNGEN

- Vermeiden Sie es, dieses Produkt zu zerlegen oder zu verändern.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Vibrationen.
- Halten Sie das Produkt trocken; vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie das Produkt an einem für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Umgebungstemperaturen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in staubiger Umgebung.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Lösungsmittel, einschließlich Verdünnern.
- Vermeiden Sie eine längere direkte Einwirkung des LED-Lichts auf Ihre Augen.

### ⚠️ HINWEIS:

- Richten Sie dieses Produkt niemals auf Sonnenlicht oder intensive Lichtquellen, um Schäden an internen Komponenten und Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit anderen Geräten, nachdem Sie die Sicherheitsinformationen und Spezifikationen für diese Geräte überprüft haben.
- Es wird dringend empfohlen, vor der Verwendung Daten von connect4d-Geräten zu sichern.
- Wir übernehmen keine Haftung für Datenverluste oder Fehlfunktionen, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen.
- Halten Sie die Anschlüsse von Fremdkörpern fern, einschließlich Flüssigkeiten, Metallen und brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Händler oder unseren Kundendienst.
- Halten Sie diese Sicherheitshinweise ein, um den sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten und mögliche Schäden oder Unfälle zu vermeiden.

## Produktkomponenten




## Bedienung

### WIE WIRD DAS GERÄT AUFGELADEN?

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Schließen Sie das USB-A-Ende des Kabels an den PC an.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün.



4. Entfernen Sie nach dem Aufladen unbedingt den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss.
5. Wenn der Akkustand niedrig ist, wird auf dem LCD-Bildschirm eine Warnung angezeigt. Laden Sie das Gerät umgehend auf.



## Bedienung

### WIE SCHALTET MAN DAS GERÄT EIN?

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter. Sobald das LCD-Display erscheint und die weißen LEDs aufleuchten, können Sie mit der Beobachtung beginnen.
  2. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Netzschalter gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
- \* Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.

### GRUNDFUNKTIONEN

Während des Startvorgangs können Sie durch Drücken der Zoom-Taste zwischen den verschiedenen Zoomstufen wechseln. Die Reihenfolge ist 7x → 12x → 19x → 7x



Durch Drücken der Lichttaste können Sie die LED umschalten. Die Reihenfolge ist weiße LED → UV LED → Licht aus



## Bedienungsanleitung

### Loupe Cube Magnifier

Article Nr. MJL0201



Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Die unerlaubte Vervielfältigung dieser Gebrauchsanweisung, ganz oder in Teilen, ist strengstens untersagt.

\* Wir behalten uns das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um das Produkt zu verbessern.

\* Die in diesem Dokument genannten Markennamen, Dienstleistungsmarken und sonstigen Bezeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

## Bedienung

### BILDFUNKTION

- Drücken Sie den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.
- Nach jeder Aufnahme wird ein Vorschaubild angezeigt, das etwa 5 Minuten lang sichtbar bleibt oder bis der Auslöser erneut gedrückt wird.
- Eine Bildbestätigung ist auf dem Gerät nicht möglich.
- Achten Sie darauf, dass der Auslöser bei der Aufnahme zu Ihnen zeigt. (Das Bild wird in der Ausrichtung gespeichert, in der es aufgenommen wurde.)
- Image Files named PICA\*\*\*\*.JPG will be sequentially generated in the DCIMA folder for each photo taken.



### Hinweis

Warten Sie nach dem Drücken des Auslösers etwa 1 Sekunde, bis das Bild gespeichert ist. Bitte halten Sie während dieser Zeit still.

### ÜBERPRÜFUNG DER AUF DEM PC AUFGENOMMENEN BILDER

1. Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC.
2. Sobald der Ordner als USB-Laufwerk angezeigt wird, navigieren Sie zum Ordner „DCIMA“ und überprüfen Sie die Datei „PICA\*\*\*\*.JPG“.



## Bedienung

### INFORMATIONEN ZUR RESET-TASTE:

Falls der Bildschirm einfriert oder das Gerät nicht startet, versuchen Sie bitte, es neu zu starten oder aufzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Legen Sie das Gerät mit der Reset-Taste nach oben auf einen Tisch oder eine andere Oberfläche.
2. Verwenden Sie für den Reset-Vorgang einen dünnen Stift.
3. Richten Sie den Stift vorsichtig von oben auf die Taste aus und drücken Sie ihn sanft nach unten, um die Taste zu betätigen.
4. Schalten Sie das Gerät ein, um zu überprüfen, ob es normal funktioniert.



### AUFBEWAHRUNG

Achten Sie darauf, dass die Objektivseite nach innen zeigt, wenn Sie das Gerät aufbewahren.

Bei einer Aufbewahrung mit der LCD-Seite nach innen kann es zu Beschädigungen durch das USB-Kabel kommen.



## Bedienung

### INFORMATIONEN ZUR MicroSD-KARTE

Bevor Sie eine neue MicroSD-Karte verwenden, formatieren Sie diese mit einem PC im FAT32-Format.

Wir unterstützen eine maximale Kapazität von 128 GB.



- \* Wenn Sie die MicroSD-Karte austauschen, werden automatisch die Datei „time.txt“ und die DCIM-Ordner erstellt.

### STELLEN SIE DIE GERÄTEZEIT AUF DEM PC EIN

1. Führen Sie die MicroSD-Karte in den Kartenschlitz ein.
2. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem PC.
3. Wenn sich der Ordner als USB-Laufwerk öffnet, doppelklicken Sie auf „time.txt“
4. In der Datei „time.txt“ wird die Zeit im folgenden Format angezeigt: Jahr. Monat. Tag: Stunde:Minute: Sekunde:

Geben Sie das aktuelle Datum und Uhrzeit ein (im 24-Stunden-Format), speichern Sie den Text, und das Datum und die Uhrzeit werden auf dem Gerät angezeigt.

- \* Wenn Sie die MicroSD-Karte austauschen, bleiben Datum und Uhrzeit eingestellt.



## Spezifikationen

Produktname	Loupe Cube Magnifier
Artikelnummer	MJL0201
Monitor	2,5"
Monitorauflösung	320 x 240
Sensor	¼" CMOS
Sensorauflösung	1280 x 720
Fokussierentfernung	8 mm ~ 12 mm
Vergrößerung	Optischer Zoom 7x, + Digitalzoom = 12x + 19x
Lichtquelle	3 weiße LEDs + 3 UV-LEDs (395 nm)
Akku	3,7 V, 300 mAh
Nutzungsdauer	+/- 60 min
Ladezeit	+/- 40 min
Abmessungen	48 x 69 x 18 mm
Gewicht	76 g
Zubehör	Tasche, Reinigungstuch, USB-Kabel, 4 GB MicroSD-Karte (installiert), Trageband



### Future-Proof Solutions GmbH

Eckerkamp 8  
22391 Hamburg  
Germany

[www.future-proof-solutions.de](http://www.future-proof-solutions.de)



## Garantie

### 1. Umfang der Garantie

Future-Proof Solutions GmbH gewährt für dieses Gerät eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Mängel ab, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

### 2. Garantieleistungen

Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs wird Future-Proof Solutions GmbH nach eigenem Ermessen:

- das Gerät kostenlos reparieren,
- es durch ein gleichwertiges generalüberholtes oder neues Gerät ersetzen oder
- den Kaufpreis anteilig zurückerstatten.

Der Garantieservice verlängert oder erneuert nicht die ursprüngliche Garantiezeit.

### 3. Bedingungen für die Inanspruchnahme der Garantie

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Vorlage des Originalkaufbelegs mit Kaufdatum.
- Eine detaillierte Beschreibung des Fehlers oder Defekts.
- Es wurden keine unbefugten Reparaturen oder Modifikationen am Gerät vorgenommen.
- Der Defekt muss innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden.

### 4. Ausschlüsse

Diese Garantie deckt nicht ab:

- Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden.
- Normale Abnutzung oder Verschleißteile.
- Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Blitzschlag, Überspannung, Wasser, Feuer).
- Zubehör und Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Kabel, Adapter).

### 5. Garantiegeber und Kontaktinformationen

Bitte wenden Sie sich vor dem Einsenden des Geräts an unseren Kundendienst, um den Garantieprozess zu klären.

### 6. Gesetzliche Rechte

Diese Garantie gewährt Ihnen zusätzliche Rechte und hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte, die gegenüber dem Verkäufer des Geräts gültig und durchsetzbar bleiben.